

MOBILNÍ OPRAVÁRENSKÉ PRACOVISTĚ POZEMNÍ VOJENSKÉ TECHNIKY A MATERIÁLU - MOP-PVTM

POPIS:

MOP-PVTM je určen pro provádění kontrol, údržby a oprav na první a druhé úrovni údržby a oprav, (družstvo oprav, četa oprav, rota oprav).

Technická a technologická výbava MOP-PVTM zabezpečuje provedení technických činností na první a druhé úrovni údržby a oprav tvořených:

- a) mírově, (nebo při plnění operačních úkolů v zahraničí):
 - kontrolami VT, všemi druhy údržby, defektací závad, běžnými opravami.
- b) za krizových stavů státu, (nebo při plnění operačních úkolů v zahraničí, podle charakteru operace):
 - kontrolami VT, všemi druhy údržby, defektací závad, válečnými běžnými opravami, válečnými středními opravami.
- c) v obou případech:
 - při překročení vlastních technologických schopností a možností lze MOP-PVTM využívat i k dodavatelskému provedení údržby a oprav v poli na základě objednávek MO, mimovojskovými dodavateli, (poskytovateli) služeb, na základě rozhodnutí orgánů logistiky AČR, v místě nasazení VT, (plnění úkolu), s cílem zabezpečit vhodné podmínky pro práci specialistů dodavatelů a zabezpečení požadovaných technických a technologických podmínek dodávaných služeb.

SLOŽENÍ PRACOVISTĚ:

- Mobilní montovaná opravárenská hala.
- Dílna kontejnerová mechanická (zaměřená na opravu skupin a podskupin vojenské techniky a materiálu).
- Dílna kontejnerová speciální (pro zabezpečení zejména svářečských prací a opravu pneumatik).
- Dílna kontejnerová elektrotechnická (zaměřená na údržbu a opravu elektrotechnických částí vojenské techniky a materiálu).
- Dílna kontejnerová výzbrojní (zaměřená na údržbu a opravu součástí výzbroje vojenské techniky a materiálu).
- Zdrojová a rozvodná souprava (zabezpečuje dodávku a rozvod elektrické energie pracoviště).
- Diagnostické vozidlo (předurčené pro provádění diagnostických úkonů mimo pracoviště).
- Stanové přístřešky (svářečské, nabíjecí a skladové).

